

Инструкция для пользователя электронного замка для сейфов серии Chrono

Bordogna

Как открыть замок

1. Нажмите кнопку , загорится зеленый светодиод.
2. Введите код и нажмите кнопку (Заводской код - 204060), если код правильный, то замок издаст 3 звуковых сигнала, что означает “код принят”, и начнет процесс отпирания. Этот процесс займет около 5-6 секунд. Когда процесс отпирания будет завершен прозвучит 4 звуковых сигнала, что означает “можно открывать”, и загорится зеленый светодиод. Только после этого Вы можете открыть дверь, повернув центральную ручку.



В случае если код неправильный, замок выдает сигнал об ошибке, то есть загорится красный светодиод и прозвучит длинный звуковой сигнал. Если неправильный код будет набран три раза подряд, замок заблокируется на две минуты, при этом будет гореть красный светодиод. Для того, чтобы снова набрать код, дождитесь когда погаснет красный светодиод и загорится зеленый.

Важно

Помните, что у Вас есть только 10 секунд между нажатием на первую и последующие кнопки, чтобы замок воспринял это как одну команду.

Если батарейка разряжена или имеет слабый заряд, то при активации замка будет подан сигнал “Батарейка разряжена” - прозвучит 4 коротких звуковых сигнала и загорится красный светодиод. Целесообразно сразу же заменить батарейку.

Как закрыть замок

1. Закройте дверь и задвиньте ригеля поворотом центральной ручки.
2. Нажмите кнопку , загорится зеленый светодиод.
3. Нажмите кнопку , замок начнет запирается (5-6 секунд), после окончания запираения электроника выключится и погаснет зеленый светодиод.








Если заряд батарейки падает ниже допустимого уровня, то замок блокируется падает ниже допустимого уровня, то замок блокируется в открытом состоянии, выдавая на команду закрытия сигнал ошибки - красный светодиод и длинный звуковой сигнал. Затем светодиод гаснет, но процесс запираения не происходит. Для того, чтобы замок смог осуществить процесс запираения, необходимо заменить батарейку.

Инструкция для пользователя электронного замка для сейфов серии Chrono

Bordogna 

Как установить свой код

Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа с выдвинутыми ригелями

1. Нажмите кнопку , загорится зеленый светодиод. Затем нажмите кнопку  (произойдет процесс запираания ригелей).
2. Нажмите кнопку , загорится зеленый светодиод.
3. Наберите действующий код (заводской код - 204060).
4. Нажмите кнопку  затем на кнопку .
5. Если код введен правильно, то прозвучит три коротких сигнала и замок перейдет в режим смены кода
6. Введите новый пользовательский код (от 6 до 16 цифр) и нажмите на кнопку . Два коротких звуковых сигнала подтверждают, что операция выполнена верно. Наберите тот же новый код еще раз и нажмите .

Если процесс проделан правильно, прозвучит три коротких сигнала, что означает, что новый пользовательский код находится в памяти замка и зеленый светодиод погаснет. В противном случае прозвучит сигнал об ошибке - длинный звуковой сигнал и красный светодиод, при этом в памяти замка остается старый пользовательский код. Электроника остается в режиме смены кода и вы можете повторить действия с 5 до 6, чтобы завершить процесс смены кода.

Замена батарейки

Код хранится в памяти замка даже при полностью разряженных батарейках. Используйте только высококачественные батарейки.

Для замены - приложите 9-вольтовую щелочную (Типа "Крона") батарейку к контактам на клавиатуре и наберите код. Не забудьте заменить внутренние батарейку. Используется 1 батарейка 9В типа "Крона".

Важно! Не убирайте батарейку с контактов до тех пор, пока замок полностью не откроется. Ждите пока не прозвучит четыре звуковых сигнала.

Аварийное открывание

Используйте данную процедуру открывания только в случае полного забывания обоих кодов!

Под клавиатурой (около кнопки 2) находится аварийная замочная скважина. Аккуратно удалите клавиатуру начиная с угла, стараясь ее не повредить. Вставьте ключ в отверстие и поверните его по часовой стрелке под углом 45 градусов и одновременно поверните ручку сейфа в том же направлении.