

Bordogna

ЭЛЕКТРОННЫЙ МОТОРИЗОВАННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК



Как открыть замок

1. Нажмите «E», загорится зеленый индикатор и прозвучит акустический сигнал.
2. Наберите код (заводской код — 20-40-60).
3. Подтвердите ввод, нажав клавишу *.
4. Четыре акустических сигнала подтверждают правильность кода, и начнется открывание.

Если код набран неверно — красный индикатор будет гореть в течение 10 сек.

5. Четыре акустических сигнала подтверждают открытие сейфа, зеленый индикатор погаснет по открытии.

6. Откройте дверцу, потянув за ручку (ручка фиксированная, не вращается).

Как закрыть замок

1. Хорошенько притворите дверцу.
2. Нажмите на «E», загорится зеленый индикатор и прозвучит акустический сигнал.
3. Нажмите на *, замок начнет закрываться с акустическим сигналом и зеленый индикатор погаснет по закрытии.

Как установить свой код

Все процедуры по смене кода проводятся на открытом сейфе !

1. Нажмите «E», загорится зеленый индикатор.
2. Наберите Ваш новый код от 4 до 10 цифр (предварительно запишите его и сохраняйте в укромном месте, но не в данном сейфе!).
3. Подтвердите ввод, нажав клавишу *.
4. Наберите для подтверждения Ваш новый код еще раз.
5. Окончательно подтвердите ввод нового кода нажатием клавиши *.
6. Четыре акустических сигнала подтверждают изменение кода.

Если оба раза (шаги 2 и 4) набирается не один и тот же код, не будет сигналов, подтверждающих изменение, и код останется старым.

Проверьте работу замка с новым кодом 3-4 раза, прежде чем использовать сейф по назначению!

Замена батареек

Код хранится в памяти замка даже при полностью разряженных батарейках. Используйте только высококачественные батарейки. Если при нажатии на клавишу «E» замок выдает четыре акустических сигнала с красным индикатором — батарейка разряжается и должна быть заменена. Рекомендуется заменять батарейку каждый год, даже если она не разрядилась полностью.

Для замены — приложите 9-вольтную алкалиновую (типа «Кроны») батарейку к контактам на клавиатуре и наберите код.

Незабудьте заменить внутреннюю батарейку.