

Bordogna

Инструкция для пользователей замков La Gard и Sargent & Greenleaf

На Вашем сейфе установлен механический 3х-уровневый кодовый замок со сменяемым шифром. Шифр замка — два числа от 1 до 100 и одно число от 21 до 100. Всего возможно 800 тысяч таких комбинаций. На вращающемся диске кодового замка нанесены 100 делений, соответствующие числам шифра.

Как открыть сейф.

1. Вращайте диск **против** часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее первому числу шифра, 3 раза прошло мимо метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 4-й раз напротив метки.
2. Вращайте диск **по часовой** стрелке так, чтобы деление, соответствующее второму числу шифра, 2 раза прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 3-й раз напротив метки.
3. Вращайте диск **против** часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее третьему числу шифра, 1 раз прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется во 2-й раз напротив метки.
4. Вращайте диск **по часовой** стрелке до упора.
5. Поверните ручку (если она есть) и откройте дверь сейфа.

Как закрыть сейф.

Чтобы закрыть сейф на кодовый замок, поверните диск кодового замка на один или несколько оборотов по часовой стрелке.

Как сменить шифр замка.

1. Выберите три числа от 1 до 100, последнее число должно быть больше 20. Запишите и надежно спрячьте (но не в сейф!) свой новый шифр.

Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа и выдвинутых ригелях!

2. Наберите действующий шифр, ориентируясь при этом не на основную, а на вспомогательную метку

(слева от основной). Остановитесь, когда последнее число шифра во второй раз окажется напротив вспомогательной метки.

3. Вставьте ключ для смены шифра в фигурное отверстие на задней стенке двери сейфа.

4.1 Для замков La Gard — поверните ключ на четверть оборота **по часовой** стрелке и оставьте его в этом положении. Для поворота ключа требуется некоторое усилие.

4.2 Для замков S&G — поверните ключ на четверть оборота **против часовой** стрелки и оставьте его в этом положении. Для поворота ключа требуется некоторое усилие.

5. Процедура ввода нового шифра аналогична открыванию замка (пункты 1-3, за исключением пунктов 4, 5), разница в том, что **ориентироваться** надо на **вспомогательную** метку.

6. Верните ключ для смены шифра в начальное положение и выньте его из замка.

ВНИМАНИЕ! Обязательно проверьте правильность установки шифра при ОТКРЫТОЙ двери сейфа — «закройте/откройте» замок не менее двух раз.

