

Bordogna

Инструкция для пользователей замка Mas Hamilton

Электронный замок **Mas Hamilton** не имеет элементов питания, приводится в действие динамо-машиной. Возможно использование «конвейерного» кода (введение двух пользовательских кодов подряд).

Как открыть замок

Для выработки достаточного количества энергии и активации замка необходимо несколько раз быстро повернуть барабан влево-вправо, до двойного (красного и зеленого) светового и звукового сигналов. Выступ барабана необходимо совместить с красным сектором на корпусе замка. Наберите код (заводской код — 50-25-50).

При однокодовом доступе зеленый индикатор мигнет один раз -1сек, при двухкодовом — дважды по -0,5сек и потребует ввести второй код.

В течение 10 секунд поверните барабан по часовой стрелке до упора. Повернув ручку на двери втяните ригели и откройте сейф.

При наборе неверной числовой комбинации пять раз подряд замок блокируется на 3 минуты, каждый последующий неправильно набранный код также блокирует замок на 3 минуты.

Как закрыть замок

Закройте дверцу и поверните ручку. Поверните барабан против часовой стрелки полностью открыв красный сектор на корпусе замка.

Как установить свой код

Все операции по смене кода производятся на открытой дверце и выдвинутых ригелях! Новый код придумайте заранее и запишите. Сохраняйте запись в недоступном для других месте, но **не внутри** сейфа!

Для смены кода откройте дверцу, выдвиньте ригели и закройте замок.

Активируйте замок. Нажмите кнопку «ENTER», затем клавишу «1». Введите существующий код. Введите новый код. Повторно наберите новый код. Код сменен.

Проверьте работу замка с новым кодом 3-4 раза при открытой дверце прежде чем использовать сейф по назначению!

Изменение процедуры доступа

Для активации использования «конвейерного» кода нажмите кнопку «ENTER», затем клавишу «2». Затем:

- а) для перехода с одинарного кода на двойной — введите существующий код.
- б) для перехода с двойного на одинарный — введите оба действующих кода.

Изменение процедуры доступа приведет к сбросу действующего кода(кодов) на заводской код (50-25-50).

