

Инструкция к электронному замку с клавиатурой Delta.



Код замка может состоять из 6 цифр. Каждое нажатие кнопки подтверждается звуковым и световым сигналами.

Ввод правильного кода подтверждается двумя короткими звуковыми сигналами.

При паузе между нажатиями более 10с. вся введенная комбинация отменяется.

Как открыть:

Введите код (заводской код: 1-2-3-4-5-6), дождитесь окончания работы мотора и поверните ручку до упора, после чего откройте дверь сейфа.

При ошибке ввода сделайте 20-ти секундную паузу. Три звуковых сигнала означают блокировку ригелей.

Как закрыть:

Закройте дверь и поверните ручку до упора. Если на вашем замке установлена система "Push To Close", то для закрытия замка, после вышеобозначенных процедур, необходимо нажать на любую цифровую кнопку клавиатуры. При нажатии сработает мотор и замок закроется.

Если каждые 10 секунд замок издает короткий звуковой сигнал, значит у Вас установлен замок с системой "Push To Close", и Вы не закрыли его до конца. Повторите процедуру закрытия замка.

Защита от подбора кода:

При вводе 4-х неправильных комбинаций, замок блокируется на 5 минут. Во время блокировки световой индикатор мигает каждые 10 секунд и звучит длинный звуковой сигнал при любой попытке ввода кода. При последующем двукратном вводе неверного кода замок снова блокируется на 5 минут.

Предупреждение:

Внимательно относитесь к безопасности Вашего кода. Не используйте даты рождения и прочие персональные данные. Обязательно смените заводской код перед использованием сейфа.

Смена кода (при открытой двери!)

1. Нажмите и держите кнопку «0» до двойного звукового сигнала. Далее в течение процесса смены кода непрерывно горит световой индикатор.
2. Введите старый код (двойной звуковой сигнал).
3. Дважды подряд введите новый код (каждый ввод подтверждается двойным сигналом). При ошибке ввода (длинный звуковой сигнал) старый код сохраняется.

Что если...

...после ввода кода раздаётся длинный звуковой сигнал, а замок не открывается? Вы ввели неверный код. Повторите операцию, убедившись, что Вы используете правильный код.

... световой сигнал моргает каждые 10 сек, а при нажатии на любую кнопку раздаётся длинный звуковой сигнал?

Вы 4 раза подряд ввели неверный код. Подождите 5 минут и повторите попытку.

... при нажатии на кнопки ничего не слышно?

Замените батарею. Если проблема сохраняется, свяжитесь с сервисной службой.

... сейф открывается, но звучит серия звуковых сигналов сразу после ввода последней цифры кода?

Немедленно замените батарейку.

Питание/Замена батареек

Серия звуковых сигналов после ввода последней цифры кода означают, что батарею питания надо немедленно заменить.

Используйте только высококачественные Alkaline батарейки! Батарейный отсек находится на задней стенке двери сейфа. Для аварийного питания приложите батарейку Крона 9V к контактам, расположенным слева от кнопок клавиатуры.