



Инструкция для пользователей замков La Gard и Sargent & Greenleaf

На Вашем сейфе установлен механический 3х-уровневый кодовый замок со сменяемым шифром. Шифр замка — два числа от 1 до 100 и одно число от 21 до 100. Всего возможно 800 тысяч таких комбинаций. На вращающемся диске кодового замка нанесены 100 делений, соответствующие числам шифра.

Как открыть сейф.

1. Вращайте диск **против** часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее первому числу шифра, 3 раза прошло мимо метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 4-й раз напротив метки.
2. Вращайте диск **по часовой** стрелке так, чтобы деление, соответствующее второму числу шифра, 2 раза прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 3-й раз напротив метки.
3. Вращайте диск **против** часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее третьему числу шифра, 1 раз прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется во 2-й раз напротив метки.
4. Вращайте диск **по часовой** стрелке до упора.
5. Поверните ручку (если она есть) и откройте дверь сейфа.

Как закрыть сейф.

Чтобы закрыть сейф на кодовый замок, поверните диск кодового замка на один или несколько оборотов **против** часовой стрелке.

Как сменить шифр замка.

1. Выберите три числа от 1 до 100, последнее число должно быть больше 20. Запишите и надежно спрячьте (но не в сейф!) свой новый шифр.

Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа и выдвинутых ригелях!

2. Наберите действующий шифр, ориентируясь при этом не на основную, а на вспомогательную метку

(слева от основной). Остановитесь, когда последнее число шифра во второй раз окажется напротив вспомогательной метки.

3. Вставьте ключ для смены шифра в фигурное отверстие на задней стенке двери сейфа.

4.1 Для замков La Gard — поверните ключ на четверть оборота **по часовой** стрелке и оставьте его в этом положении. Для поворота ключа требуется некоторое усилие.

4.2 Для замков S&G — поверните ключ на четверть оборота **против часовой** стрелки и оставьте его в этом положении. Для поворота ключа требуется некоторое усилие.

5. Процедура ввода нового шифра аналогична открыванию замка (пункты 1-3, **за исключением пунктов 4, 5**), разница в том, что **ориентироваться** надо на **вспомогательную** метку.

6. Верните ключ для смены шифра в начальное положение и выньте его из замка.

ВНИМАНИЕ! Обязательно проверьте правильность установки шифра при **ОТКРЫТОЙ** двери сейфа — «закройте/откройте» замок не менее двух раз.

