тел: (495) 722-1919
www.trezor.com

diplomat

Инструкция к электронному замку Diplomat R2

Как открыть сейф

1. Нажмите кнопку «C».
2. Введите код(заводской код: 1234).
3. Нажмите кнопку «#»(прозвучит мелодичный сигнал).
4. Поверните ручку или ключ против часовой стрелке, пока играет мелодия и откройте дверцу.

Если введен неверный код, прозвучит 5 коротких звуковых сигналов.
Если неверный код введен более 5 раз, замок блокируется на 5 минут, при этом при нажатии на кнопки перестанет издаваться звуковой сигнал.
Чтобы разблокировать замок необходимо набрать правильный код два раза подряд - ввести «C», «Ваш код», «#» дважды.

Как сменить шифр замка

1. Откройте сейф. Нажмите кнопку «M» на задней панели дверцы. На панели с кнопками загорится зеленый индикатор и прозвучит короткий звуковой сигнал.
2. Введите свой код (от 4 до 10 цифр)
3. Нажмите кнопку «#» (прозвучит мелодичный сигнал).

Пример:
Если новый код 450815, то необходимо нажать «M» 450815 «#».

Внимание! Обязательно проверьте правильность установки шифра при открытой двери сейфа - “закройте/откройте” замок не менее двух раз.

Внимание!

В некоторых моделях сейфов при запирании замка необходимо набрать установленный код (как при открывании), затем повернуть ручку.

Замена батарейки

Срок службы батарейки: 1 год(при использовании не более 3х раз в сутки). Используются батарейки 1,5В AAA Alkaline - 4 штуки.
Для замены - нажмите на текстурированную отметку на правой стороне верхней части замка и потяните на себя, с небольшим уклоном влево.
Даже если батарейка полностью разряжена код сохраняется в памяти замка.
Используйте только высококачественные батарейки.