

Инструкция к электронному замку **Diplomat Nabi**

diplomat 

Как открыть сейф

Наберите последовательно цифры кода (заводской код - 123456). В случае успеха замок откроется автоматически и на экране высветится надпись "Opened". Если будет введен неверный код, то на дисплее появится надпись "Failed". В случае ввода неверной комбинации более 5 раз механизм замка блокируется и возвращается в нормальное состояние через 3 минуты.



Как закрыть сейф

1. Закройте дверцу и придерживайте её рукой.
2. Введите код (заводской код - 123456) и нажмите кнопку "Е". На дисплее высветится надпись "Closed".
3. **Внимание!** Если при запираании будет набран другой код и подтвержден кнопкой "Е", то сейф можно будет открыть только этим кодом!

Как сменить шифр замка

1. Откройте сейф.
2. **Внимание!** Следующие операции производятся при открытой дверце сейфа.
3. Введите последовательно 6 цифр нового кода. Набранный вами код будет отображен на дисплее.
4. Нажмите кнопку "Е". Введенный код трижды отобразится на дисплее, затем последует надпись "Enterd" и замок автоматически закроется - новый код принят.

Замена батареек

Если при попытке открытия дверцы на дисплее появляется надпись "Opened", но замок не открывается, вам необходимо заменить элементы питания.

С помощью шестигранного ключа открутите винт слева от кнопочной панели и потяните панель на себя. Так вы получите доступ к батарейному отсеку. Вставьте элементы питания (4 щелочных - Alkaline - батарейки типа AA 1.5 В), соблюдая полярность. На дисплее появится надпись "Ready". Заданный ранее код при смене элементов питания сохраняется.

Внимание! Обязательно проверьте правильность установки шифра при открытой двери сейфа - "закройте/откройте" замок не менее двух раз.