

**Инструкция для пользователя сейфа с электронным
замком LA GARD**



Как открыть замок

1. Введите код (заводской код: 1-2-3-4-5-6), в случае успеха прозвучат двойной звуковой и световой сигналы.
2. В течение 4 секунд поверните ручку вправо и откройте сейф.

Как закрыть замок

1. Закройте дверь и верните ручку в исходное положение.

Как установить свой код

1. Наберите 0-0-0-0-0-0
2. Наберите действующий код
3. Наберите новый код, состоящий из любых шести цифр
4. Наберите новый код еще раз.

Спустя 10-15 сек, не закрывая двери, запирайте замок.

Если при попытке открыть сейф новым кодом сейф не откроется, значит была допущена ошибка и действующий код не изменился. Откройте замок старым кодом и повторите попытку.

Замок защищен от попыток подбора кода: если неправильно набрать код 4 раза подряд, замок заблокируется на 5 мин. Если по истечении этого времени снова будет введен неверный код, замок опять будет заблокирован на 5 мин., и так до тех пор, пока не будет введен правильный код. В состоянии блокировки светодиод на крышке замка будет мигать каждые 10 сек.



Замена элементов питания

Мигающий светодиод и повторяющийся звуковой сигнал при открытой двери сейфа говорят о необходимости срочной замены элементов питания. Замок питается от одной батареи 9V типа "Крона". Установленные коды не теряются в процессе замены батареи. Для ее замены необходимо снять клавиатуру, приподняв вверх.