

Инструкция по эксплуатации электронного замка с клавиатурой S&G 6120



Как открыть замок

Заводской основной пользовательский код - 123456. Наберите код и нажмите клавишу #. Замок откроется на 6 секунд, в течении которых Вы должны повернуть штурвал по часовой стрелке и открыть дверь. Не надавливайте на штурвал до ввода кода. Закрывается замок автоматически после закрытия двери.

Как установить свой код

Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа, выдвинутыми ригелями и закрытым замком.

Внимание! Новый код должен состоять из 6 цифр.

Для смены основного пользовательского кода (далее - ОПК) наберите:

74 * [ОПК] # 1 * [новый ОПК] # [новый ОПК] #

Тройной звуковой сигнал в процессе выполнения процедуры смены кода говорят о правильности Ваших действий. Длительный сигнал показывает ошибку, в этом случае нажмите клавишу * и начните процедуру с начала.

Кроме основного пользовательского кода Вы так же можете установить еще два дополнительных:

1й дополнительный:

74 * [ОПК] # 2 * [код] # [код] #

2й дополнительный:

74 * [ОПК] # 3 * [код] # [код] #

Для удаления дополнительных пользовательских кодов наберите:

1й: 74 * [ОПК] # 2 * ##

2й: 74 * [ОПК] # 3 * ##



Блокировка

Если четыре раза подряд был введен неверный код, то замок на 15 минут блокируется. Следует выждать это время и ввести правильный код.

Замена элементов питания

Более высокий звуковой сигнал при нажатии клавиш сигнализирует, что элементы питания разряжены и их следует заменить. Аккуратно снимите металлическую крышку с клавиатурой, обеими руками потянув ее на себя. На ее тыльной стороне замените две батарейки типа "крона" (9V) на новые.