Инструкция по эксплуатации электронного замка с клавиатурой Terra

Код замка может состоять из 6 цифр или 6 букв латинского алфавита.
Каждое нажатие кнопки подтверждается звуковым и световым сигналами.
Ввод правильного кода подтверждается двумя короткими звуковыми сигналами.
При паузе между нажатиями более 10с. вся введённая комбинация отменяется.

Как открыть

Введите код(завоской код - 123456), дождитесь окончания работы мотора, поверните ручку против часовой стрелки и откройте дверь сейфа. При задержке открывания более 4х секунд замок закроется автоматически.
При ошибке ввода сделайте паузу в 20 секунд. Три звуковых сигнала означают блокировку ригелей.

Как закрыть замок

1. Закройте дверь, повернув ручку по часовой стрелке до упора.
2. Нажмите любую кнопку и дождитесь окончания работы мотора.

После короткой паузы убедитесь, что дверь заперта.

Защита от подбора кода

При вводе 4х неправильных комбинаций замок блокируется на 5 минут. Во время блокироваки светодиод мигает каждые 10 секунд и звучит длинный звуковой сигнал при любой попытке ввода кода. При последующем двухкратном вводе неверного кода замок блокируется на 5 минут.

Замена батарейки

Серия звуковых сигналов после ввода последней цифры кода означает, что батарею питания надо немедленно заменить.
Используйте только высококачественные Alkaline батарейки! Батарейный отсек находится внизу клавиатуры.

Как установить свой код

Операция производится при открытой двери сейфа.

1. Нажмите и держите кнопку «0» до длинного звукового сигнала. Далее непрерывно горит световой индикатор.
2. Введите старый код. В случае успеха прозвучит двойной звуковой сигнал.
3. Дважды подряд введите новый код(каждый ввод подтверждается двойным сигналом. При ошибке ввода(длинный сигнал) старый код сохраняется.

Что если...

...после ввода кода раздается длинный звуковой сигнал, а замок не открывается?
Вы ввели неправильный код. Повторите операцию, убедившись, что Вы используете правильный код.
...световой сигнал моргает каждые 10 сек, а при нажатии на любую кнопку раздается длинный звуковой сигнал?
Вы 4 раза подряд ввели неправильный код. Подождите 5 минут и повторите попытку.
... при нажатии на кнопки ничего не слышно?
Замените батарею. Если проблема сохраняется, свяжитесь с сервисной службой.
... сейф открывается, но звучит серия звуковых сигналов сразу после ввода последней цифры кода?
Немедленно замените батарейку.