

Bordogna

4-х дисковый комбинационный механический замок

На Вашем сейфе установлен 4-х дисковый механический комбинационный замок со сменяемым шифром. Шифр замка — четыре числа от 1 до 20. Всего возможно 160 тысяч таких комбинаций.

Как открыть сейф.

Вращайте диски **по часовой стрелке** до совмещения указателя и нужного числа; откройте дверь, повернув запирающую ручку по часовой стрелке.

Как закрыть сейф.

Закройте дверь, поверните запирающую ручку против часовой стрелки и вращайте диски в произвольном направлении.

Как сменить шифр замка.

ПРИ УСТАНОВКЕ ИЛИ ПРОВЕРКЕ КОМБИНАЦИИ ДВЕРЬ СЕЙФА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРЫТА И РИГЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИНУТЫ!

- 1) установите существующую комбинацию (предустановленная — 5555), **откройте дверь сейфа** и выдвиньте ригели;
- 2) используя монету, отвертку или ключ поверните винт на внутренней стороне двери **против часовой стрелки** до упора;
- 3) установите все диски в позиции «0», вращая их **против часовой стрелки**, до упора;
- 4) установите новое значение на каждом диске, вращая их **по часовой стрелке** (от нуля до нужной цифры).
Повторите действие для других дисков;
- 5) поверните винт на внутренней стороне двери **по часовой стрелке** до упора.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно проверьте правильность установки шифра **при ОТКРЫТОЙ двери сейфа** — «закройте/откройте» замок несколько раз.

