

Инструкция по эксплуатации электронного замка с клавиатурой MT 03TR-C1

Bordogna 

Как открыть замок

1. Нажмите "ON" (Загорится зеленый светодиод).
2. Введите код (заводской код - 204060) и нажмите кнопку "↵". Если код введен правильно, то прозвучат три коротких звуковых сигнала и начнет работу мотор.
3. По окончании работы мотора надавите на ручку, чтобы высвободить ее, и поверните по часовой стрелке (против часовой для левосторонних моделей) до упора. Откройте дверь.

Как закрыть замок

1. Закройте дверь, поверните ручку против часовой стрелки (по часовой для левосторонних моделей) и вдавите ее в изначальное положение.
2. Нажмите "ON" (Загорится зеленый светодиод).
3. Нажмите "*", после чего начнет работу мотор. По окончании работы мотора зеленый светодиод погаснет и замок будет закрыт.

Что если...

...после ввода кода загорается красный светодиод и издается звуковой сигнал, а замок не открывается?

Вы ввели неправильный код. Повторите операцию открытия, убедившись что Вы используете правильный код.

...горит красный светодиод, а при нажатии на любую кнопку ничего не происходит?

Вы 4 раза подряд ввели неправильный код. Подождите 3 минуты и повторите попытку.

... прозвучало 4 звуковых сигнала и начал мигать красный светодиод?

Батарейка разряжена. Немедленно замените батарейку.



Как установить свой код

Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа, выдвинутыми ригелями и закрытым замком.

1. Нажмите "ON" (Загорится зеленый светодиод).
2. Введите код (заводской код - 204060) и нажмите кнопку "*" и затем "↵".
3. Введите новый код и нажмите "↵". Прозвучат два звуковых сигнала.
4. Снова введите новый код и нажмите "↵". Если все сделано правильно, прозвучат 3 звуковых сигнала после чего зеленый светодиод погаснет.

В случае ошибки загорится красный светодиод, прозвучит звуковой сигнал и активным останется старый код.

Замена батареек

Код хранится в памяти замка даже при полностью разряженных батарейках. Используйте только высококачественные батарейки.

Для замены - если замок не открывается, приложите 9-вольтовую алкалиновую батарейку к круглым контактам на клавиатуре и выполните операцию открывания сейфа. **Не забудьте заменить внутреннюю батарейку.**