

Инструкция для пользователя электронного замка для сейфов серии EVO и GUINO

Bordogna

Как открыть замок

1. Введите код и нажмите кнопку «ON» (заводские коды - 204060 и 123456).
2. Если введен верный код - загорится зеленый индикатор Apertura.
3. Если введен неверный код - загорится желтый индикатор Operazione и прозвучит длинный звуковой сигнал.
4. В течение 3х секунд поверните ручку и откройте дверь.



Как установить свой код

Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа.

Если дверь не будет открыта в течение 3х секунд замок запрется автоматически.

Если Вы введете 3 раза подряд неправильный код, то замок заблокируется на 4 минуты. Во время блокировки горит желтый индикатор Operazione.

Как закрыть замок

Чтобы закрыть сейф, закройте дверь и поверните ручку против часовой стрелки.

Аварийное открывание

Используйте данную процедуру открывания только в случае полного забывания обоих кодов!

Под клавиатурой (около кнопки 2) находится аварийная замочная скважина. Аккуратно удалите клавиатуру начиная с угла, стараясь ее не повредить. Вставьте ключ в отверстие и поверните его по часовой стрелке под углом 45 градусов и одновременно поверните ручку сейфа в том же направлении.

Для смены кода №1:

1. Нажмите на зеленую кнопку, которая расположена на внутренней стороне двери со стороны петель. Загорится желтый индикатор Operazione.
2. Введите новый пользовательский код (от 3 до 8 цифр).
3. Нажмите кнопку «E».
4. Прозвучит мелодичный сигнал и желтый индикатор Operazione погаснет.

Для смены кода №2

1. Нажмите кнопку «0» два раза подряд.
2. Нажмите на зеленую кнопку, которая расположена на внутренней стороне двери со стороны петель. Загорится желтый индикатор Operazione.
3. Введите новый пользовательский код (от 3 до 8 цифр).
4. Нажмите кнопку «E».
5. Прозвучит мелодичный сигнал и желтый индикатор Operazione погаснет.

Внимание!

Проверьте работу замка с новым кодом 3-4 раза прежде чем использовать сейф по назначению.

Ввод 2х одинаковых кодов может привести к непредсказуемым нарушениям в работе замка.

Замена батарейки

Код хранится в памяти замка даже при полностью разряженных батарейках. Используйте только высококачественные батарейки.

Для замены - приложите 9-вольтовую алкалиновую (Типа "Кроны") батарейку к контактам на клавиатуре и наберите код. Не забудьте заменить внутренние батарейки. Используются 4x1.5В AA Alkaline.