

Инструкция к электронному замку Diplomat Istella



Как открыть сейф

1. Нажмите на логотип “Diplomat”, находящийся в правом верхнем углу.
2. Введите код (заводской код: 1234).
3. Нажмите кнопку “open”. По окончании работы замка прозвучит мелодичный сигнал, в течение которого вы можете открыть дверь. По истечению звукового сигнала замок автоматически закроется.

Как закрыть сейф

1. Закройте дверь сейфа. После закрытия двери автоматически сработает мотор и замок закроется. Раздастся мелодичный звуковой сигнал, означающий успешное закрытие замка.

Как сменить код

1. Откройте сейф. На внутренней стороне дверцы нажмите кнопку “М”.
2. Введите новый код (от 4 до 16 цифр).
3. Нажмите кнопку “enter”.

Замена батареек

Если на дисплее горит иконка разряженной батареи,  необходимо срочно заменить батарейки.

Для замены батареек надавите на небольшой выступ, расположенный на боковой стенке двери, справа от логотипа “Diplomat”, и вытащите появившийся батарейный отсек. Используются 4 щелочных (alkaline) батарейки, типа AA, 1.5В. Даже при полной разрядке батареек пользовательский код сохраняется в памяти замка.